

Modul "Steifigkeitsmatrix"



Eingabedaten

Querschnitt

Eingabe gleich wie bei den anderen Modulen

Ergebnisse und Ausgabe

Steifigkeitsmatrix

Berechnung und Beschreibung der einzelnen Komponenten

clt:design:stiffness:stiffnessmatrix
brettsper Holz, steifigkeiten

Biegung und Torsion



Schub bei Belastung aus der Ebene



Scheibensteifigkeiten



Exzentrische Effekte



Exportmöglichkeit

Über den Button  wird eine csv-Datei erstellt, welche die Input-Daten für RFEM 5 beinhaltet.



In RFEM 5 über "Edit Surface" und das Tab "Stiffness Matrix" kann die csv-Datei importiert werden.



From:
<https://www.ihbv.at/wiki/> - **IHBV Wiki**

Permanent link:
https://www.ihbv.at/wiki/doku.php?id=clt:hotspot:software:cltdesigner:manual:modul_stiffness_matrix&rev=1494318178 

Last update: **2019/02/21 10:30**
Printed on 2025/11/02 09:19