## **Zug (Belastung in Scheibenebene)**

Werden BSP-Bauteile in der Scheibenebene auf Zug beansprucht, erfolgt - unter der Annahme, dass der E-Modul in Faserrichtung  $E_{0,mean}$  für alle Schichten gleich ist - der Nachweis nach Glg. \eqref{eq:eqn 1 tension}. Für die effektive Fläche A<sub>ef</sub> werden dabei nur jene Lagen in Rechnung gestellt, bei denen die Faserrichtung parallel zur Kraftrichtung ist. Der Systemfaktor  $k_{\text{sys,t,0}}$ berücksichtigt dabei die Systemwirkung von parallel wirkenden Lamellen. Aktuell ist dieser Faktor aleich 1.0 **Fix Me!** 

 $\ensuremath{\mbox{begin}\{\ensuremath{\mbox{eq.eqn_1 tension} \{\{\{N_{\mbox{d}}\}\} \setminus \{\{A_{\mbox{ext}}\}\}\}} \$  $\{f \text{text}\{t,0,CLT,net,d\}\} = \{\{\{k \text{text}\{mod\}\} \setminus \{f \text{text}\{t,0,CLT,net,k\}\}\} \}$  $\label{eq:linear_loss} $$ = {k_\text{sys,t,0}} \cdot {\{\{k_\text{mod}\} \cdot \{f_\text{t,0,l,k}\}\} \setminus {\{\{gamma \in \{k_\text{mod}\}\} \cdot \{f_\text{t,0,l,k}\}\} } } $$$ \_\text{M}}}} \end{equation}



Abb. 1: Verlauf der Normalspannungen über den Querschnitt bei Normalkraftbeanspruchung (E90 = 0); links: außenliegende Längslagen, rechts: außenliegende Querlagen

https://www.ihbv.at/wiki/ - IHBV Wiki

Permanent link:

https://www.ihbv.at/wiki/doku.php?id=clt:design:plate\_loaded\_in\_plane:tension&rev=1485773484

Last update: 2019/02/21 10:22 Printed on 2025/11/01 05:41

