Fix Me! This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Module "Stiffness matrix"

Eingabedaten

Querschnitt

Ergebnisse und Ausgabe

Steifigkeitsmatrix

Berechnung und Beschreibung der einzelnen Komponenten

clt:design:stiffness:stiffnessmatrix
brettsperrholz, steifigkeiten

Biegung und Torsion

Schub bei Belastung aus der Ebene

Scheibensteifigkeiten

Exzentrische Effekte

Exportmöglichkeit

Über den Button wird eine csv-Datei erstellt, welche die Input-Daten für RFEM 5 beinhaltet.

In RFEM 5 über "Edit Surface" und das Tab "Stiffness Matrix" kann die csv-Datei importiert werden.

From:
https://www.ihbv.at/wiki/ - **IHBV Wiki**

Permanent link:
https://www.ihbv.at/wiki/doku.php?id=en:clt:hotspot:software:cltdesigner:manual:modul_stiffness_matrix&rev=1510736791

Last update: **2019/02/21 10:31**
Printed on 2025/09/19 15:43