

# Berechnungsmethoden für Brettsperrholz-Elemente mit Belastung in Scheibenebene

Für die Berechnung von BSP-Elementen mit Belastung in Scheibenebene existieren ebenfalls unterschiedliche Betrachtungsweisen. In einigen Zulassungen (z.B. [1]) erfolgt die Berechnung am Nettoquerschnitt, in anderen sind vor allem für die Schubbeanspruchung Festigkeitswerte für den Bruttoquerschnitt (z.B. [2]) angegeben. Eine weitere und hier verwendete Möglichkeit ist die Nachweisführung am Repräsentativen Volumen-Element RVE bzw. am Repräsentativen Volumen-Sub-Element nach [3][4].

Ein Wandelement wird gedanklich in RVE zerlegt. Ein RVE erstreckt sich über die Kreuzungsfläche benachbarter Bretter inklusive eventuell vorhandener Fugen und die Gesamtdicke der BSP-Scheibe  $t_{CLT}$ . Das RVE wird dann noch weiter in RVSE zerlegt. Ein RVSE besteht somit aus der Klebefläche als Symmetrieebene und den angrenzenden Brettern mit der Dicke  $t_i^*$  (siehe Abb. 1).

Die Beanspruchung eines RVE erfolgt ausnahmslos in Scheibenebene (Normalkraft  $n_x$ , Normalkraft  $n_y$  und Schubkraft  $n_{xy}$ ). Dies führt zu konstanten Spannungen und Dehnungen über die Dicke  $t_{CLT}$ .



Abb. 1: Definition des RVE und des RVSE eines BSP-Elements (links) und die angreifenden Kräfte am RVE (rechts)

## Referenzen

From:

<https://www.ihbv.at/wiki/> - IHBV Wiki

Permanent link:

[https://www.ihbv.at/wiki/doku.php?id=clt:design:plate\\_loaded\\_in\\_plane:calculation\\_methods&rev=1446125072](https://www.ihbv.at/wiki/doku.php?id=clt:design:plate_loaded_in_plane:calculation_methods&rev=1446125072)

Last update: **2019/02/21 10:22**

Printed on 2025/11/01 19:36