2025/10/31 20:46 1/2 Steifigkeiten

Steifigkeiten

Dehnsteifigkeiten

Bei der Berechnung der Dehnsteifigkeiten von BSP-Elementen muss die Schichtorientierung berücksichtigt werden. Somit ergeben sich die Dehnsteifigkeiten in die Richtungen \$x\$ und \$y\$ unter der Annahme von \$E_{90}\$ = 0 und bezogen auf die Breite von 1 m nach Glg. \eqref{eq:eqn_1} bzw. \eqref{eq:eqn_2}, wobei jeweils nur die Schichtdicken berücksichtigt werden, die in die betrachtete Richtung orientiert sind.

```
\label{eq:eqn_1} $$ \left\{ c_x \right\} = \left\{ E_0 \right\} \cdot \left\{ i = 1 \right\}^{\{n_x\}} \left\{ \left\{ t_{i,x} \right\} \right\} \\ \left\{ equation \right\} $$
```

 $\label{eq:eqn_2} {c_y} = {E_0} \cdot \sum_{i = 1}^{{n_y}} {\{t_{i,y}\}} \end{equation}$

Es bedeuten:

\$c_x\$	Dehnsteifigkeit in x-Richtung
\$c_y\$	Dehnsteifigkeit in y-Richtung
\$E_0\$	Elastizitätsmodul in Faserrichtung
\$E_{90}\$	Elastizitätsmodul quer zur Faserrichtung (i. d. R. E_{90} = 0)
\$t_{i,x}\$	Dicke der Schicht i mit Faserrichtung in x-Richtung
\$t_{j,y}\$	Dicke der Schicht j mit Faserrichtung in y-Richtung

Schubsteifigkeit bei Belastung in Scheibenebene

Die Schubsteifigkeit c_{xy} einer BSP-Scheibe ergibt sich nach Glg. \eqref{eq:eqn_3} als Produkt des effektiven Schubmoduls G^* und der Gesamtdicke t_{CLT} . Der effektive Schubmodul wird nach Glg. \eqref{eq:eqn_4} berechnet.

```
\label{eq:eqn_3} \{c_{xy}\} = \{G^* \} \setminus \{t_{CLT}\} \setminus \{equation\}
```

mit

 $\label{eq:eqn_4} \ \{G^*\} = \{\{\{G_0\}\} \setminus \{1+6 \setminus \{p_S\} \setminus \{\{\{t \in a\}\} \}\}\} \ \ \{\{g_0\}\} \setminus \{1+6 \setminus \{p_S\} \setminus \{\{\{t \in a\}\}\}\}\} \ \ \ \{\{g_0\}\} \setminus \{\{g_0\}\} \setminus \{\{g_0\}\}\} \ \ \ \{\{g_0\}\} \setminus \{\{$

und $q_s = 1,21$ sowie $p_s = 0,53$ für 3-schichtige und $p_s = 0,43$ für 5- und 7-schichtige BSP-Scheiben (gültig für G_0 / $G_{90} = 10$)

Die Faktoren q_s und p_s wurden im Zuge einer FE-Studie ermittelt und sind u.a. in ON B 1995-1-1:2014 11 15 verankert.

Es bedeuten:

 $clt: design: stiffness: stiffness \ https://www.ihbv.at/wiki/doku.php?id = clt: design: stiffness: stiffness \& rev = 1434003987 \ https://www.ihbv.at/wiki/doku.php?id = clt: design: stiffness \& rev = 1434003987 \ https://www.ihbv.at/wiki/doku.php?id = clt: design: stiffness \& rev = 1434003987 \ https://www.ihbv.at/wiki/doku.php?id = clt: design: stiffness \& rev = 1434003987 \ https://www.ihbv.at/wiki/doku.php?id = clt: design: stiffness \& rev = 1434003987 \ https://www.ihbv.at/wiki/doku.php?id = clt: design: stiffness \& rev = 1434003987 \ https://www.ihbv.at/wiki/doku.php?id = clt: design: stiffness \& rev = 1434003987 \ https://www.ihbv.at/wiki/doku.php?id = clt: design: stiffness \& rev = 1434003987 \ https://www.ihbv.at/wiki/doku.php?id = clt: design: stiffness \& rev = 1434003987 \ https://www.ihbv.at/wiki/doku.php?id = clt: design: stiffness \& rev = 1434003987 \ https://www.ihbv.at/wiki/doku.php?id = clt: design: stiffness \& rev = 1434003987 \ https://www.ihbv.at/wiki/doku.php?id = clt: design: stiffness \& rev = 1434003987 \ https://www.ihbv.at/wiki/doku.php?id = clt: design: stiffness \& rev = 1434003987 \ https://www.ihbv.at/wiki/doku.php?id = clt: design: stiffness \& rev = 1434003987 \ https://www.ihbv.at/wiki/doku.php?id = clt: design: stiffness \& rev = 1434003987 \ https://www.ihbv.at/wiki/doku.php?id = clt: design: stiffness \& rev = 1434003987 \ https://www.ihbv.at/wiki/doku.php?id = clt: design: stiffness \& rev = 1434003987 \ https://www.ihbv.at/wiki/doku.php?id = clt: design: stiffness \& rev = 1434003987 \ https://www.ihbv.at/wiki/doku.php?id = clt: design: stiffness \& rev = 1434003987 \ https://www.ihbv.at/wiki/doku.php?id = clt: design: stiffness \& rev = 1434003987 \ https://www.ihbv.at/wiki/doku.php?id = clt: design: stiffness \& rev = 1434003987 \ https://www.at/wiki/doku.php?id = clt: design: stiffness \& rev = 1434003987 \ https://www.at/wiki/doku.php.at/wiki/doku.php.at/wiki/doku.php.at/wiki/doku.php.at/wiki/doku.php.at/wiki/doku.php.at/wiki/doku.php.at/wiki/doku.php.at/wiki/doku.php.at/wiki/dok$

Last update: 2019/02/21 10:22

\$c_{xy}\$	Schubsteifigkeit einer BSP-Scheibe
\$G^*\$	effektiver Schubmodul
\$G_0\$	Schubmodul
\$t_{CLT}\$	Gesamtdicke der BSP-Scheibe
\$t\$	mittlere Schichtdicke ($$t$ = t_{CLT}/n)$
\$a\$	Brettbreite (i. Allg. \$a\$ = 150 mm)

From:

https://www.ihbv.at/wiki/ - IHBV Wiki

Permanent link:

https://www.ihbv.at/wiki/doku.php?id=clt:design:stiffness:stiffness&rev=1434003987

Last update: 2019/02/21 10:22 Printed on 2025/10/31 20:46